

Rullo žalūziju uzstādišanas instrukcija (pie rāmja)



1. Pielieciet izstrādājuma karnīzi stingri horizontāli pie loga rāmja un vietās, kur stiprināsiet kronšteinus, izdariet atzīmes no abām karnīzes malām.



2. Caur montāžas caurumiem pieskrūvējiet kronšteinus atzīmētajās vietās pie loga rāmja.



3. Ievietojiet karnīzes malās klipšus ar zobraziņiem.



4. Pieturot klipšus iestipriniet karnīzi kronšteinos, tā lai ir dzirdams klikšķis.



5. Piefiksējiet kronšteinu vāciņus kronšteinos.



6. Pieskrūvējiet kēdes turētāju pie loga rāmja atbilstošā augstumā. Pēc žalūziju noregulēšanas piefiksējiet tur vadības kēdi.

Инструкция по установке рулонных жалюзи



1. Приложите карниз жалюзи строго горизонтально к оконной раме и в местах крепления кронштейнов сделайте отметки с обоих сторон карниза.



2. Через монтажные отверстия прикрутите кронштейны к раме в отмеченных местах.



3. Вставьте по краям карниза защелки с шестеренками.



4. Придерживая защелки вставьте карниз в кронштейны до характерного щелчка.



5. Закрепите на кронштейнах крышки.



6. Прикрутите фиксатор цепочки к раме на необходимой высоте. После того, как отрегулируете жалюзи, зафиксируйте там цепочку управления.